

PSS-1000USB

Bestellnummer 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Deutsch Schaltnetzgerät

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer ohne besondere Fachkenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Einsatzmöglichkeiten

Dieses Netzgerät dient zur Gleichstromversorgung von Klein-geräten mit einer Betriebsspannung zwischen 3V und 12V und einer maximalen Stromaufnahme von 1A. Die Ausgangsspannung ist auf 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V oder 12V einstellbar. Das Gerät ist kurzschlussfest sowie gegen Überlast und Überhitzung geschützt. Besonderes Merkmal ist der sehr geringe Stromverbrauch (< 0,3W) des Netzgerätes, wenn das angeschlossene Gerät ausgeschaltet ist.

2 Wichtige Hinweise

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

WARNUNG




Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerät vor. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Setzen Sie das Gerät nur im Innenbereich ein. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb oder ziehen Sie es sofort aus der Steckdose, wenn:
 1. wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind,
 2. nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. Funktionsstörungen auftreten.Lassen Sie das Gerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen, überlastet oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Garantie für das Gerät und keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



1 Pluspol an der Spitze bzw. am Innenkontakt

2 Minuspol an der Spitze bzw. am Innenkontakt

3 Inbetriebnahme

- 1) Die Betriebsspannung des zu versorgenden Gerätes feststellen (☞ Beschriftung der Stromversorgungsbuchse des Gerätes) und die Spannung durch Drehen des Schalters (3) mithilfe des beiliegenden Schlüssels (2) einstellen.

VORSICHT! Bei Verwendung des USB-Adapters unbedingt die Spannung auf 5V einstellen. Anderenfalls kann das angeschlossene Gerät beschädigt werden.

- 2) Von den 8 beiliegenden Adaptern den passenden heraus-suchen:

Typ	Durchmesser	Kennbuchstabe	
USB	–	FUSB1	
Klinken-stecker	2,5 mm	A	
	3,5 mm	B	
Hohl-stecker	außen	innen	
	2,35 mm	0,75 mm	S
	3,5 mm	1,35 mm	H
	5,0 mm	2,1 mm	D
	5,5 mm	2,1 mm	E
	5,5 mm	2,5 mm	G

- 3) Bei Gebrauch eines Klinken- oder Hohlsteckers die Lage des Plus- und Minuspol an der Stromversorgungsbuchse des anzuschließenden Gerätes feststellen (☞ Buchsenbeschriftung) und den Adapter entsprechend in die Kupplung (1) stecken. Der USB-Adapter kann nur so eingesteckt werden, dass der Pfeil der Kupplung auf das Symbol ☞ zeigt.

+ → – Bei dieser oder ähnlicher Kennzeichnung der Stromversorgungsbuchse muss der Pluspol an der Spitze bzw. am Innenkontakt des Adapters anliegen: Den Adapter so auf die Kupplung stecken, dass der Pfeil der Kupplung auf die Ziffer/n des Adapters zeigt (Abb. 1).


– → + Bei dieser Kennzeichnung muss der Minuspol an der Spitze bzw. am Innenkontakt des Adapters anliegen: Den Adapter so auf die Kupplung stecken, dass der Pfeil der Kupplung auf den Kennbuchstaben zeigt (Abb. 2).

- 4) Das Netzgerät mit dem richtigen Adapter an das zu versorgende Gerät anschließen und dann an eine Steckdose (100–240V, 50–60 Hz). Die rote Betriebsanzeige leuchtet.

Technische Daten

Stromversorgung
100–240V, 50–60 Hz, max. 250 mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf
< 0,3 W
Ausgangsspannung
3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V
Ausgangstrom
1 A max.

Änderungen vorbehalten.



PSS-1000USB

Order number 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

English Switch-Mode Power Supply Unit

These instructions are intended for users without any specific technical knowledge. Please read these instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Applications

This power supply unit is used for direct current supply of small units with an operating voltage between 3V and 12V and a maximum current consumption of 1A. The output voltage is adjustable to 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V or 12V. The unit is protected against short circuit, overload and overheating. The special feature of the power supply unit is its extra low current consumption (< 0.3W) when the unit connected has been switched off.

2 Important Notes

This unit corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with CE.

WARNING


The unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling unit may result in electric shock.



- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- Do not operate the unit or immediately disconnect the plug from the mains socket
 - 1. if there is visible damage to the unit,
 - 2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
 - 3. if malfunctions occur.In any case the unit must be repaired by skilled personnel.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use chemicals or water.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, if it is overloaded or if it is not repaired in an expert way.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.



1 Positive pole at the tip or at the inner contact

2 Negative pole at the tip or at the inner contact

3 Operation

- 1) Determine the operating voltage of the unit to be supplied with power (⚡ marking of the power supply jack of the unit) and adjust the voltage by turning the switch (3) with the key supplied (2).

CAUTION! When using the USB adapter, always set the voltage to 5V to prevent damage to the unit connected.

- 2) Select the matching adapter from the 8 adapters supplied:


Type	Diameter		Identification letter
USB	–		FUSB1
Plug	2.5 mm		A
	3.5 mm		B
Hollow plug	outside	inside	
	2.35 mm	0.75 mm	S
	3.5 mm	1.35 mm	H
	5.0 mm	2.1 mm	D
	5.5 mm	2.1 mm	E
	5.5 mm	2.5 mm	G

- 3) When using a plug or hollow plug, determine the position of the positive and negative poles at the power supply jack of the unit to be connected (⚡ marking of the jack) and connect the adapter to the inline jack (1) accordingly. It is only possible to connect the USB adapter in such a way that the arrow of the inline jack points to the symbol ⚡ + → –. With this marking or a similar marking of the power supply jack, the positive pole must be at the tip or at the inner contact of the adapter: Connect the adapter to the inline jack in such a way that the arrow of the inline jack will point to the number(s) of the adapter (fig. 1).
– → + With this marking, the negative pole must be at the tip or at the inner contact of the adapter: Connect the adapter to the inline jack in such a way that the arrow of the inline jack will point to the identification letter (fig. 2).
- 4) Use the correct adapter to connect the power supply unit to the unit to be supplied with power; then connect it to a mains socket (100–240V, 50–60 Hz). The red power LED will light up.

Specifications

Power supply
100–240V, 50–60 Hz, max. 250 mA
Power consumption in no-load operation
< 0,3 W
Output voltage
3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V
Output current
1 A max.

Subject to technical modification.



PSS-1000USB

Référence numérique 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Alimentation à découpage

Cette notice s'adresse aux utilisateurs sans connaissances techniques particulières. Veuillez lire la notice avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir, si besoin, vous y reporter ultérieurement.

1 Possibilités d'utilisation

Cette alimentation permet d'alimenter en courant continu de petits appareils avec une tension d'alimentation entre 3V et 12V et une consommation maximale de 1A. La tension de sortie est réglable sur 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V ou 12V. L'alimentation est protégée contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes. Caractéristique particulière : la très faible consommation (< 0,3W) de l'alimentation lorsque l'appareil relié est éteint.

2 Conseils importants

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.


AVERTISSEMENT L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.



- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40°C).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez-le immédiatement du secteur dans les cas suivants :
 1. l'appareil présente des dommages visibles.
 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 3. des dysfonctionnements apparaissent.
 Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, s'il y a surcharge ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.



3 Fonctionnement

- 1) Déterminez la tension d'alimentation de l'appareil à alimenter (☞ repérez sur la prise d'alimentation de l'appareil) et réglez la tension en tournant l'interrupteur (3) à l'aide de la clé livrée (2).

ATTENTION ! Si vous utilisez l'adaptateur USB, réglez impérativement la tension sur 5V. Sinon, l'appareil relié peut être endommagé.

- 2) Déterminez, parmi les 8 adaptateurs livrés, celui qui convient :


Type	Diamètre	Repère	
USB	–	FUSB1	
fiche jack mâle	2,5 mm	A	
	3,5 mm	B	
fiche alimentation	extérieur	intérieur	
	2,35 mm	0,75 mm	S
	3,5 mm	1,35 mm	H
	5,0 mm	2,1 mm	D
	5,5 mm	2,1 mm	E
	5,5 mm	2,5 mm	G

- 3) Si vous utilisez une fiche jack ou une fiche alimentation, déterminez la position du pôle plus et du pôle moins sur la prise d'alimentation de l'appareil à relier (☞ repérez sur la prise) et reliez l'adaptateur à la prise (1) en fonction. L'adaptateur USB peut être relié uniquement de telle sorte que la flèche de la prise soit dirigée vers le symbole ☞.
 - + → – Avec ce repère ou un semblable de la prise d'alimentation, le pôle plus doit être à la pointe ou au contact intérieur de l'adaptateur : reliez l'adaptateur à la prise de telle sorte que la flèche de la prise pointe vers le(s) chiffre(s) de l'adaptateur (schéma ①).
 - → + Avec ce repère, le pôle moins doit être à la pointe ou au contact intérieur de l'adaptateur : reliez l'adaptateur à la prise de telle sorte que la flèche de la prise pointe vers la lettre repère (schéma ②).
- 4) Reliez l'alimentation avec l'adaptateur adéquat à l'appareil à alimenter puis à une prise secteur 100–240V, 50–60Hz. La LED rouge, témoin de fonctionnement brille.

Caractéristiques technique

Alimentation
100–240V, 50–60Hz, max. 250 mA
Consommation en fonctionnement à vide
< 0,3 W
Tension de sortie
3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V
Courant de sortie
1 A max.

Tout droit de modification réservé.



PSS-1000USB

Codice 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Italiano Alimentatore switching

Queste istruzioni sono rivolte all'utente senza conoscenze tecniche specifiche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego

Questo alimentatore serve per provvedere all'alimentazione con corrente continua di apparecchi piccoli con una tensione d'esercizio fra 3V e 12V e con un assorbimento massimo di potenza di 1A. La tensione d'uscita è regolabile fra 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V e 12V. L'apparecchio è resistente ai cortocircuiti ed è protetto contro sovraccarico e surriscaldamento. Una caratteristica particolare è il consumo di corrente molto ridotto (< 0,3W) dell'alimentatore quando l'apparecchio collegato è spento.

2 Avvertenze importanti

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla CE.


AVVERTIMENTO L'apparecchio funziona con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai personalmente al suo interno. Esiste il pericolo di una scarica elettrica.



- Usare l'apparecchio solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Non mettere in funzione l'apparecchio o staccarlo subito dalla presa di rete se:
 1. l'apparecchio presenta dei danni visibili;
 2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
 3. l'apparecchio non funziona correttamente.
 Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, di sovraccarico o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.



3 Messa in funzione

- 1) Stabilire la tensione d'esercizio dell'apparecchio da alimentare (☞ scritta sulla presa di alimentazione DC dell'apparecchio) e impostare tale tensione girando il selettore (3) con l'aiuto della chiave (2) in dotazione.

ATTENZIONE! Usando l'adattatore USB occorre assolutamente impostare la tensione a 5V. Altrimenti, l'apparecchio collegato può subire dei danni.

- 2) Fra i 8 adattatori in dotazione scegliere quello adatto:

Tipo	Diametro		Codice
USB	-		FUSB1
Jack	2,5 mm		A
	3,5 mm		B
Spinotto	esterno	interno	
	2,35 mm	0,75 mm	S
	3,5 mm	1,35 mm	H
	5,0 mm	2,1 mm	D
	5,5 mm	2,1 mm	E
	5,5 mm	2,5 mm	G

- 3) Usando un jack o uno spinotto, controllare la posizione dei poli positivo e negativo sulla presa d'alimentazione dell'apparecchio da collegare (☞ scritta sulla presa) e inserire l'adattatore conseguentemente nella presa (1). L'adattatore USB può essere inserito solo in modo che la freccia della presa indichi il simbolo ☞.


+ → - Con un contrassegno di questo tipo o simile della presa d'alimentazione, il polo positivo deve trovarsi rispettivamente sulla punta e sul contatto interno dell'adattatore: inserire l'adattatore nella presa in modo che la freccia della presa indichi la cifra o le cifre dell'adattatore (fig. 1).

- → + Con questo contrassegno, il polo negativo deve trovarsi rispettivamente sulla punta e sul contatto interno dell'adattatore: inserire l'adattatore nella presa in modo che la freccia della presa indichi il codice (fig. 2).

- 4) Collegare l'alimentatore per mezzo dell'adattatore corretto con l'apparecchio da alimentare e quindi con una presa di rete (100-240V, 50-60 Hz). Si accende la spia rossa di funzionamento.

Dati tecnici	
Alimentazione	
100 - 240V, 50 - 60 Hz, max. 250 mA	
Potenza assorbita a vuoto	
< 0,3 W	
Tensione d'uscita	
3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V	
Corrente d'uscita	
1 A max.	

Con riserva di modifiche tecniche.



PSS-1000USB

Número de referencia 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Español Alimentador de Corte

Estas instrucciones van dirigidas a usuarios sin ningún conocimiento técnico específico. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para usos posteriores.

1 Aplicaciones

Este alimentador se utiliza para suministrar corriente directa a pequeños aparatos con un voltaje de funcionamiento de entre 3V y 12V y un consumo máximo de corriente de 1A. El voltaje de salida se puede ajustar en 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V ó 12V. El aparato está protegido contra cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamientos. La característica especial del alimentador es su bajísimo consumo de corriente (< 0,3W) cuando se ha apagado el aparato conectado.

2 Notas Importantes

Este aparato cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo CE.


ADVERTENCIA El aparato utiliza un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. El manejo inexperto puede provocar una descarga.



- El aparato está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Proteja el aparato de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40°C).
- No utilice el aparato o desconecte inmediatamente la toma de corriente del enchufe si:
 1. El aparato está visiblemente dañado.
 2. El aparato ha sufrido daños después de una caída o accidente similar.
 3. No funciona correctamente.Sólo el personal cualificado puede reparar el aparato bajo cualquier circunstancia.
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza, no utilice nunca ni productos químicos ni agua.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el aparato se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conecta correctamente, si se sobrecarga o si no se repara por expertos.



Si va a poner el aparato definitivamente fuera de servicio, llévalo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.



- ① Polo positivo en la punta o en el contacto interior ② Polo negativo en la punta o en el contacto interior

3 Funcionamiento

1) Determine el voltaje de funcionamiento del aparato al que hay que suministrar corriente (☞ marca de la toma de alimentación del aparato) y ajuste el voltaje girando el interruptor (3) con la llave suministrada (2).

¡PRECAUCIÓN! Cuando utilice el adaptador USB, ponga siempre el voltaje en 5V para prevenir daños en el aparato conectado.

2) Seleccione el adaptador adecuado de los 8 que se entregan:

Tipo	Diámetro	Letra de identificación	
USB	—	FUSB1	
Conector	2,5 mm	A	
	3,5 mm	B	
Conector hueco	Exterior	Interior	
	2,35 mm	0,75 mm	S
	3,5 mm	1,35 mm	H
	5,0 mm	2,1 mm	D
	5,5 mm	2,1 mm	E
	5,5 mm	2,5 mm	G

3) Cuando utilice algún tipo de conector, determine la posición de los polos positivo y negativo en la toma de alimentación del aparato que hay que conectar (☞ marca de la toma) y conecte el adaptador a la toma (1) según corresponda. Sólo existe la posibilidad de conectar el adaptador USB con la flecha de la toma apuntando hacia el símbolo ☞.


+ → - Con esta marca o un marcaje similar de la toma de alimentación, el polo positivo tiene que estar en la punta o en el contacto interior del adaptador: Conecte el adaptador a la toma de modo que la flecha de la toma apunte hacia el o los números del adaptador (fig. 1).

- → + Con esta marca, el polo negativo tiene que estar en la punta o en el contacto interior del adaptador: Conecte el adaptador a la toma de modo que la flecha de la toma apunte hacia la letra de identificación (fig. 2).

4) Utilice el adaptador correcto para conectar el alimentador al aparato al que hay que suministrar corriente y luego a un enchufe (100–240V, 50–60 Hz). El LED rojo Power se ilumina.

Especificaciones
Alimentación
100–240V, 50–60 Hz, max. 250 mA
Consumo en funcionamiento sin carga
< 0,3 W
Voltaje de salida
3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V
Corriente de salida
1 A max.

Sujeto a modificaciones técnicas.



PSS-1000USB

Numer kat. 27.3330



MONACOR

WWW.MONACOR.COM

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

Polski

Zasilacz impulsowy

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy nie posiadają wiedzy i doświadczenia technicznego. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją do wglądu.

1 Zastosowanie

Niniejszy zasilacz odpowiedni jest zasilania do niskonapięciowych urządzeń elektronicznych, wymagających napięcia zasilającego z zakresu od 3V do 12V i o maksymalnym poborze prądu 1A. Napięcie wyjściowe może być przełączane na: 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V lub 12V. Zasilacz zabezpieczony jest przed zwarcieniem, przeciążeniem oraz przegrzaniem. Główną zaletą tego zasilacza jest bardzo niski pobór prądu (< 0,3W) przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.

2 Środki bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm UE, dzięki temu zostało oznaczone symbolem CE.




UWAGA Urządzenie zasilane jest wysokim napięciem. Wszelkie naprawy należy zlecić wyłącznie przeszkolonemu personelowi; nieodpowiednia obsługa może spowodować porażenie prądem.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić je przed działaniem wody, dużej wilgotności powietrza oraz wysokiej temperatury (dopuszczalny zakres 0–40°C).
- Nie należy podłączać lub natychmiast odłączyć zasilacz od sieci w przypadku gdy:
 1. stwierdzono jego widoczne uszkodzenie,
 2. urządzenie mogło ulec uszkodzeniu na skutek upadku lub podobnego zdarzenia,
 3. stwierdzono nieprawidłowe działanie.Naprawy urządzenia może dokonywać tylko przeszkolony personel.
- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać wody ani środków chemicznych.
- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, użytkowane lub naprawiane.



Aby nie zaśmiecać środowiska, po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy je oddać do punktu recyklingu.



- 1 Dodatni biegun na czubku wtyku lub na wewnętrznym styku adaptera
- 2 Ujemny biegun na czubku wtyku lub na wewnętrznym styku adaptera

3 Obsługa

- 1) Sprawdzić wymagane napięcie zasilające na urządzeniu, do którego podłączany będzie zasilacz (☞ oznaczenie przy gnieździe zasilania na urządzeniu), a następnie ustawić odpowiednią wartość napięcia na regulatorze obrotowym (3), za pomocą klucza (2).

UWAGA! Podczas wykorzystywania przejściówki USB, należy zawsze ustawiać napięcie na 5V, aby uniknąć uszkodzenia podłączonego urządzenia.

- 2) Wybrać odpowiedni adapter wtykowy spośród 8 dołączonych:

Typ	Wymiar	Oznaczenie literowe	
USB	–	FUSB1	
Wtyk	2,5 mm	A	
	3,5 mm	B	
Wtyk z otworem	zewn.	wewn.	
	2,35 mm	0,75 mm	S
	3,5 mm	1,35 mm	H
	5,0 mm	2,1 mm	D
	5,5 mm	2,1 mm	E
	5,5 mm	2,5 mm	G

- 3) Podczas wykorzystywania wtyku lub wtyku z otworem, sprawdź wymagane położenie dodatniego i ujemnego styku w gnieździe zasilającym podłączonego urządzenia (☞ oznaczenie na gnieździe) i podłącz odpowiednio wtyk do złącza na kablu (1). Można podłączyć tylko przejściówkę USB w taki sposób, aby strzałka na złączu wskazywała na symbol ☞.

+ → – Zgodnie z tym oznaczeniem, dodatni biegun musi znajdować się na czubku wtyku lub na wewnętrznym styku adaptera. Podłączyć adapter do gniazda na kablu w taki sposób, aby strzałka na gnieździe znajdowała się po tej samej stronie co numer/numery na adapterze (rys. 1).
– → + Zgodnie z tym oznaczeniem, ujemny biegun musi znajdować się na czubku wtyku lub na wewnętrznym styku adaptera. Podłączyć adapter do gniazda na kablu w taki sposób, aby strzałka na gnieździe znajdowała się po tej samej stronie co oznaczenie literowe (rys. 2).

- 4) Wykorzystać odpowiedni adapter wtykowy do podłączenia zasilania do urządzenia; następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego (100–240V, 50–60Hz). Zapali się czerwona dioda sygnalizacyjna.

Specyfikacja
Zasilanie
100–240V, 50–60 Hz, max. 250 mA
Pobór mocy bez obciążenia
< 0,3 W
Napięcie wyjściowe
3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V
Prąd wyjściowy
1 A max.

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

